

Забележки:

1. При строителството изкопът да се нивелира по кота дъно тръба.
2. В местата на ъглите и отклоненията изкопът се разширява до размерите, посочени в таблицата към чертежа.
3. По време на строителството на обекта всяка наложил се на място промяна по проекта да се съгласува предварително с проектанта.
4. Всички пресичания при строителството на топлопровода с известните от подз. кадастър съществуващи подземни съоръжения, огради и фундаменти да се извършат на ръка.
5. Монтирането на топлопроводите да се извърши от лицензирана фирма при спазване на всички необходими технологични изисквания за подземно полагане на инженерни проводни съобразно действащата в страната нормативна база.
6. След зариване на топлопровода с пясъчна възглавница min 100mm да се поставят предупредителни сигнални ленти над нея.
7. След монтаж топлопровода да се промие с вода и да се изпита съгласно действащите наредби.
8. Размер Н да се гледа от надлъжния профил
9. Неизолираните части на топлопровода да се топлоизолират с изолация от каменна вата с дебелина $\delta=50\text{mm}$ и алуминиево фолио.
10. Около съществ. знайни подземни комуникации да се работи ръчно с повишено внимание.
11. Изкопите с дълбочина над 1.50 се изпълняват с плътно укрепване.

